

Surveillance Device License Pack



Synology Surveillance Device License Packs están diseñados para la ampliación de cámaras, módulos de E/S, intercomunicadores, controladores de acceso, altavoces IP y dispositivos de transacciones configurados en Synology Surveillance Station. De forma predeterminada, tendría licencias predeterminadas incluidas con Synology NAS/NVR. Se pueden adquirir más licencias para dispositivos de vigilancia adicionales a medida que crece su empresa.

Plan de licencias

Synology NAS/NVR incluye licencias predeterminadas que le permiten configurar y administrar dispositivos de vigilancia.

Synology también ofrece tres opciones para licencias adicionales adquiridas: Los paquetes de 1, 4 u 8 licencias de dispositivo de vigilancia vienen cada uno con una única clave de licencia, lo que le permite activar a la vez 1, 4 u 8 dispositivos de vigilancia.

Unidades de licencia

En la mayoría de los casos, cada cámara IP, módulo de E/S, altavoz IP, intercomunicador y controlador de acceso solo requerirá una licencia, mientras que cada dispositivo de transacción requerirá dos licencias.

Sin embargo, las cámaras multiobjetivo y los servidores de vídeo para cámaras analógicas pueden requerir licencias adicionales.

Tipo de dispositivo		Unidad de licencia	Ejemplo	Licencia requerida
Cámaras Synology		Por cámara	BC500	0
		Por cámara	TC500	0
Synology LiveCam		Por dispositivo	Synology LiveCam app	1
Cámara IP normal		Por cámara	AXIS P1347	1
Panorámica (ojo de pez)		Por cámara	AXIS M3007	1
Multilente	Lente fija	Por cámara	ArecontVision AV8185DN	1
	Objetivos fijos con IP independiente	Por canal	AXIS Q3709-PVE	3
	Lente extraíble	Por canal	AXIS F44	5
Servidor de vídeo		Por canal	Vivotek VS8801	8
Módulo de E/S		Por dispositivo	AXIS A8105-E	1
Intercomunicador		Por dispositivo	AXIS A8105-E	1
Altavoz IP		Por dispositivo	AXIS C3003-E	1
Controlador de acceso (puerta)		Por dispositivo	AXIS A1001	1
Dispositivo de transacción (POS)		Por dispositivo	-	2

En la tabla anterior, puede ver un ejemplo detallado de cuatro tipos de cámara diferentes. Ciertas cámaras panorámicas (p. ej., Axis M3007) compatibles con la corrección de imagen en cámara son capaces de ofrecer más de una transmisión (p. ej. Vista cuádruple, Panorámica doble y Vista original) al mismo tiempo. Cada una de las cámaras normales y panorámicas necesita una única licencia.

Existen dos tipos de cámaras con varios objetivos: cámaras de objetivo fijo y cámaras de objetivo extraíble. La mayoría de las cámaras con objetivo fijo que proporcionan más de una transmisión a la vez solo requieren una licencia por cámara. Para cámaras con objetivo fijo con direcciones IP independientes o cámaras con objetivo extraíble, necesitará una licencia por canal. Por ejemplo, puede añadir hasta tres objetivos a la cámara Axis Q3709-PVE, lo que le permitirá transmitir hasta tres canales. Si desea ver los tres canales en Surveillance Station, necesitará tres licencias. Tomemos como ejemplo adicional la cámara Axis F44. La cámara Axis F44 (con hasta cuatro objetivos) le permite transmitir hasta cinco canales, donde cuatro de los cuales muestran metraje de los cuatro objetivos y el quinto combina la vista de las cuatro cámaras. Si desea ver los cinco canales en Surveillance Station, necesitará cinco licencias según corresponda.

Los servidores de vídeo como Vivotek VS8801 pueden conectarse a hasta ocho cámaras analógicas. En este caso, necesitará ocho licencias en consecuencia. Esta regla también se aplica a los servidores de vídeo compatibles con Surveillance Station.

Activación y gestión de licencias

En Surveillance Station, vaya a Menú principal > Licencia > y haga clic en Agregar. El asistente de instalación le guiará para añadir licencias de dispositivos en Surveillance Station.

El número de licencias predeterminadas puede variar. Sólo tiene que adquirir licencias adicionales cuando su implementación requiera más licencias de las predeterminadas que se indican a continuación:

- Synology NAS: 2 licencias predeterminadas
- Network Video Recorder: 4 licencias predeterminadas
- Deep Learning NVR: 8 licencias predeterminadas

Solo se puede aplicar una licencia a un producto de Synology a la vez.

Para activar o desactivar las claves de licencia en su Surveillance Station, asegúrese de que puede acceder a Internet para conectarse al servidor de autorización de Synology. Si su NAS está diseñado para funcionar en un entorno sin conexión, puede utilizar DS cam para procesar la autorización de licencia.

Las licencias adquiridas se pueden migrar, pero las claves de licencia predeterminadas, no.

Si ha implementado Synology High Availability o un servidor de conmutación por error de CMS, no es necesario adquirir claves de licencia adicionales para el servidor de conmutación por error, ya que las licencias se migrarán automáticamente al servidor de conmutación por error cuando sea necesario.

